

Instrukcja zraszacza Rain S075D

Wymiana dyszy w zraszaczu:

W zależności od zamontowanej dyszy mamy różny zasięg i zużycie wody. Aby wymienić dyszę Rys 4 należy użyć klucza Rys 5 (sprzedawany oddzielnie).

Należy wykręcić śrubę mocującą (Rys 1 otwór A) dyszę przy pomocy klucza jak na Rys 2.

Wyjmujemy dyszę i wciskamy inną. Ponownie wkręcamy śrubę w starą pozycję.

Uwaga: wkręcenie śruby głębiej spowoduje zmniejszenie zasięgu nawet do 25%. W taki sposób możemy dłać zasięg.

Ustawienie kąta podlewania:

Zraszacz ma prawy kąt stały i lewy regulowany kluczem.

Możemy sprawdzić jakie jest aktualne ustawienie głowicy kręcąc nią w prawo lub w lewo. Skrajny prawy opór oznacza prawy kąt stały a skrajny lewy opór oznacza lewy kąt który możemy regulować.

Uwaga: głowica zawsze idzie tylko w jedną stronę, lewo lub prawo. Jeżeli idzie w lewo w sposób lekki to nie wolno kręcić w prawo tylko należy dojść do końca w lewo i dopiero potem można w prawo. Jeżeli głowica idzie w prawo to nie wolno kręcić w lewo tylko dojść do końca w prawo i dopiero w lewo.

Aby ustawić prawy kąt stały należy wykręcić nakrętkę i przestawić cały korpus tak aby pasowało nam. Rys 3.

Aby ustawić lewy kąt należy przestawić głowicę na prawy kąt stały i dopiero regulujemy lewy kąt przy pomocy klucza. Rys 1 otwór C.

Jeżeli zraszacz jest zamontowany w ziemi możemy wyciągnąć głowicę do góry przy pomocy klucza. Wsadzamy klucz w otwór B, przekręcamy o 90 stopni i wyciągamy do góry.

Inne opcje:

Zraszacz jest wyposażony w zawór dłaący. Rys 1 otwór D. Mamy możliwość zakręcenia zasięgu lub dłaenia.

