

Sterownik Orbit Buudy 2

1 Instalacja baterii:

- Wsuń podajnik z tyłu sterownika
- Włóż dwie baterie typu AA (1.5V) (brak w zestawie)
- W przypadku słabej baterii informacja pojawi się na wyświetlaczu.

Zalecenia:

- ✓ Zużyte lub rozładowane baterie należy usunąć ze sterownika, mogą one uszkodzić sterownik.
- ✓ Po zakończonym sezonie usuń baterie ze sterownika, jeżeli nie będziesz używać sterownika regularnie.

2 Montaż:

- podłącz sterownika do kranu za pomocą śrubunku (3/4" BSPF)
- ustaw pokrętło w pozycji SET CLOCK
- za pomocą przycisków +/- ustaw aktualny czas,
- do szybkiego ustawiania przytrzymaj przycisk +/-

3 Ustawianie sterownika:

Wybierz stację którą będziesz chciał zaprogramować używając przycisku

STATION

- przesunąć pokrętło w pozycję START TIME
- wybierz czas początkowy za pomocą przycisków +/-
- ustaw pokrętło w pozycji HOW LONG
- ustaw czas podlewania za pomocą przycisków +/-
- ustaw pokrętło w pozycji HOW OFTEN

Ustaw częstotliwość podlewania za pomocą przycisków +/- :

- ✓ 6h - co 6 godzin
- ✓ 12h - co 12 godzin
- ✓ 1days - raz dziennie
- ✓ 2days - co drugi dzień
- ✓ 3days - co trzeci dzień
- ✓ etc....

W celu ustawienia drugiego zaworu powtórz wyżej wymienione czynności

wybierając START TIME i zmieniając zawór używając przycisku STATION

Aby zakończyć automatyczne podlewanie ustaw pokrętło w OFF

Pokrętko w pozycji AUTO

sterownik będzie otwierał i zamykał zawór automatycznie zgodnie z zaprogramowanym przez siebie czasem.

Ustawianie opóźnienia

Ustaw pokrętko w pozycji AUTO naciśnij przycisk + staw opóźnienia na 24godziny 48 godziny lub 72godziny

Ręczne podlewanie

- Ustaw pokrętko w pozycji AUTO
- Naciśnij przycisk MANUAL
- Wybierz zawór którym chcesz operowana ręcznie naciskając przycisk STATION
- Wybierz czas podlewania zapomoga przycisku +/-
- Istnieje możliwość ręcznego ustawienia obu zaworów,
- ręcznie można operować tylko jednym zaworem w tym samym czasie.

Problemy, usterki

WODA NIE WLACZA SIE W ZAPROGRAMOWANYM CZASIE:

- ✓ Sprawdź ustawienie zegara (AM - przed południem 0-12, PM - po południu 12-24)
- ✓ Sprawdź czy nie zostało ustawione opóźnienie z powodu deszczu
- ✓ Sprawdź czy sterownik jest ustawiony w pozycji AUTO
- ✓ Sprawdź czy Sterownik jest podłączony do kranu a w kranie jest woda.

WODA NIE PRZESTAJE PLYNAC:

- ✓ Sprawdź czas podlewania.
- ✓ Czasy podlewania następują po sobie.